

Inklusion

1. Setzen Sie Ihren Controller oder Gateway in den Inklusionsmodus.
2. Der Fibaro Türsensor wird durch 3-faches schnelles Drücken des Buttons auf der Rückseite inkludiert.
Hinweis: Um das Gerät erfolgreich zu inkludieren, muss die Abdeckung des Türsensor wieder angebracht sein.
3. Die korrekte Inklusion wird durch das Gateway und Ihrer Kontrollsoftware angezeigt.
Hinweis: Sollte der Türsensor nicht beim ersten dreifachen Drücken des Button inkludiert werden, wiederholen Sie 2.
Wird der Türsensor immer noch nicht erkannt, fahren Sie mit der Exklusion fort und wiederholen Sie danach die Inklusion.

Exklusion

1. Setzen Ihren Controller oder Gateway in den Exklusionsmodus
2. Der Fibaro Türsensor wird durch 3-faches schnelles Drücken des Buttons auf der Rückseite inkludiert.
Hinweis: Um das Gerät erfolgreich zu inkludieren, muss die Abdeckung des Türsensor wieder angebracht sein.
3. Das Gerät ist nun exkludiert.

Reset des Sensors

1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung des Sensors ab und entfernen Sie die Batterie. Halten Sie währenddessen den Button auf der Rückseite (TMP) gedrückt.
2. Berühren Sie den Sensor mit dem Magnet.
3. Setzen Sie die Batterie wieder ein.
4. Entfernen Sie den Magnet von dem Sensor
5. Entfernen Sie die Batterie.
6. Installieren Sie Batterie wieder.
7. Der erfolgreiche Reset wird durch doppeltes Blinken der LED bestätigt.